FLAIR *(MODELLO FLRE) E* **FLAIR DL** *(MODELLO FLRDE)*

Dimensioni

NOTA: tutte le dimensioni sono indicative. Misurare accuratamente la vasca idromassaggio prima di prendere decisioni importanti per la progettazione.

(Vista frontale)



(Vista dal basso)

NOTA: WATKINS WELLNESS consiglia di installare i modelli **FLAIR E FLAIR DL** su una base di cemento armato spessa 10 cm o una struttura solida in grado di sostenere il peso morto indicato nella tabella delle specifiche della vasca idromassaggio.

AVVERTENZA: i modelli FLAIR e FLAIR DL non vanno spessorati in alcun modo.

***Non bloccare le ventole di aerazione**